

## P ▲ R ▲ D O X

Centrale cablata con 5 zone a bordo

SP5500+



### COMUNICAZIONE

IP	<b>Sì, con il modulo IP150</b>
GPRS	<b>Sì, con il modulo PCS</b>
GSM	<b>Sì, con il modulo PCS</b>
Programmazione	<b>Installatore, insegnante e manutenzione</b>
Bus di espansione	<b>Sì, 4 fili</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>AC</b>
Tensione	<b>16.5V</b>
Amperaggio	<b>2000mA</b>
Supporto batteria	<b>Sì, 12V 4 ~ 7 Ah</b>

### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>190 x 90 mm</b>
Peso netto	<b>140 g</b>
Peso con confezione	<b>200 g</b>

### USCITE PROGRAMMABILI

Bordo	<b>2</b>
Massimo di PGM	<b>16</b>
Linea telefonica	<b>Sì</b>

### EXTRA

Calendario	<b>Sì</b>
Applicazione mobile	<b>INSITE GOLD</b>
StayD	<b>Sì</b>

### VIA RADIO

Estensione via radio	<b>Sì, con il modulo RTX3</b>
----------------------	-------------------------------

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>90%</b>

### PARTIZIONI E MEMORIE

Partizioni	<b>2</b>
Codici utente	<b>32</b>
Utenti massimi	<b>32</b>

### CERTIFICAZIONE

Grado	<b>2</b>
Normativa	<b>EN50131</b>
Classe ambientale	<b>II</b>

### ZONE

Numero massimo di zone	<b>32</b>
Zone cablate a bordo	<b>5</b>

### INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di centrale	<b>Cablata</b>
------------------	----------------

