



## A-FIRE

Centrale antincendio 4 zone con schermo LCD

CROSSFIRE 4K LCD

### USCITE (INCENDIO)

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Uscite sirena con fusibile ripristinabile | 2                            |
| Relè di guasto                            | 1                            |
| Relè di allarme                           | 1                            |
| Uscite individuali per zone               | <b>Si</b>                    |
| Uscite di errore e omissione              | <b>Si</b>                    |
| Uscite remote con relè                    | <b>Si, con il modulo RM4</b> |

### PROGRAMACIÓN

|   |  |
|---|--|
| Modalità giorno / notte                             | <b>Si</b>                                    |
| Mappatura delle zone per le uscite                  | <b>Si</b>                                    |
| Funzione di rilevamento incrociato                  | <b>Si</b>                                    |
| Livelli   | <b>3 (Utile/ Molto Utile / Installatore)</b> |
| Zona di prova / Omissione / Modalità di evacuazione | <b>Si</b>                                    |

### CERTIFICAZIONE

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Normativa | <b>EN54-2 / EN54-4</b> |
| CPR       | <b>Si</b>              |

### DISPLAY

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Tasti di orientamento | <b>Si</b> |
| Schermo               | <b>Si</b> |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Dimensioni          | <b>321 x 286 x 90 mm</b> |
| Peso netto          | <b>1475 g</b>            |
| Peso con confezione | <b>1670 g</b>            |

### INFORMAZIONI GENERALI

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tecnologia       | <b>Convencional</b> |
| Tipo di centrale | <b>Incendio</b>     |

### ZONAS (INCENDIO)

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Numero massimo di zone                | <b>4</b>  |
| Numero massimo di rilevatori per zona | <b>30</b> |

