



## AJAX

### Botão de pânico

### BUTTON-S-B

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>1 batería CR2032 3.0 V (duración aprox. 5 años)</b>
Tensão	<b>3V</b>
Bateria incorporada	<b>Sim</b>
Modelo de baterias	<b>1 x CR2032 / 3V</b>
Duração da bateria	<b>Até 5 anos</b>

#### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>47 x 35 x 13 mm</b>
Material	<b>Plástico ABS</b>
Peso líquido	<b>16 g</b>
Peso com embalagem	<b>25 g</b>
Cor	<b>Preto</b>

#### TRANSMISSÃO

Distância	<b>1300 m en espacio abierto</b>
Frequência	<b>868.0 ~ 868.6 MHz</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP55</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humidade máxima	<b>75%</b>

#### FUNÇÕES (MANDO ALARME)

Alarme de pânico	<b>Sim</b>
Eliminar alarme	<b>Sim</b>

#### INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo	<b>Botão de pânico</b>
------	------------------------

