AJAX

# Botón de pánico

# BUTTON-B

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|---|---|
| Modo alimentación | **1 batería CR2032 3.0 V (duración aprox. 5 años)** |
| Voltaje | **3V** |
| Bateria incorporada | **Sí** |
| Modelo de baterías | **1 x CR2032 / 3V** |
| Duración de la batería | **Hasta 5 años** |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones | **47 x 35 x 13 mm** |
| Material | **Plástico ABS** |
| Peso neto | **20 g** |
| Peso con embalaje | **30 g** |
| Color | **Negro** |

## FUNCIONES (MANDO ALARMA)

| | |
|---|---|
| Alarma de pánico | **Sí** |
| Eliminar alarma | **Sí** |

## AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | **-10 °C ~ 40 °C** |
| Grado de protección | **IP54** |
| Uso | **Interior / Exterior** |

## TRANSMISIÓN

| | |
|---|---|
| Distancia | **1300 m en espacio abierto** |
| Frecuencia | **868 MHz** |

## INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| Tipo | **Botón de pánico** |